



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- 1) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΟΥΜΕ.
- 2) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ.
- 3) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ.
- 4) ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΟΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗ ΝΤΙΖΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ.

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR TILE ROOFS BASE.

- 1) WE PUT THE HORIZONTAL DRIVERS AND WE OPEN THE HOLES SO WE COULD FIXATION THEM.
- 2) WE PUT THE VERTICAL DRIVERS.
- 3) WE PUT THE SUPPORT ANGLES OF THE COLLECTOR.
- 4) WE PUT TOGETHER THE TWO SLOTS FOR THE BOILER WITH THE CABLE BETWEEN TWO ENDS .