

Οδηγιές ηλεκτρονικού θερμιδομετρητή General

1) Εφαρμογή:

Η σειρά θερμιδομετρητών General μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση θέρμανσης σε κάποιο διαμέρισμα.

2) Γενικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή: 0.6-2.5 m³/h
- Μέγεθος DN 20
- Μήκος 135 mm
- Ύψος 100 mm
- Σπείρωμα σύνδεσης 1 "
- Πληροφορίες Ιστορικού Μενού
- Ζεύγος αισθητηρίων PT 1000 (1,5 M)
- Ευρος μέτρησης ροής 4 ~ 95 °C
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας 10 χρόνια
- M-Bus Διαθέσιμο
- Επικλινή οθόνη LSD για ευκολότερη ανάγνωση
- Αποθήκευση δεδομένων για 24 μήνες
- Τοποθέτηση θερμιδομετρητή στην **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ**
- Τοποθέτηση κάθετα ή οριζόντια στις σωληνώσεις
- Μέγιστη πίεση 16 bar
- Περιβαλλοντική κλάση A
- Ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας 3 °C
- Standart CE και EN 1434-3 / 1432 M13 SK 13-019 MI-004

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπάρχουν 3 βασικά μενού στο GMK-05-MB θερμιδόμετρο.

- Κυρίως μενού
- Πληροφορίες Ιστορικού Μενού
- Μενού σφάλματος

Οι πληροφορίες στο επιλεγμένο μενού επιτυγχάνεται αντίστοιχα με το πάτημα του buton παροδικά.

Εάν δεν πατήσετε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, επιστρέφει στο κύριο μενού αυτόματα.

Εάν δεν λειτουργεί ο θερμιδομετρητής για 8 ώρες, μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

.Επιστρέφει στο κεντρικό μενού όταν πατάτε το κουμπί.

● Κυρίως μενού:

- 1) Η ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση συνολική (kWh)
- 2) Ογκος του τρεχούμενου νερού (m³)
- 3) Η θερμοκρασία εισαγωγής του νερού (... ° C)
- 4) Η θερμοκρασία επιστροφής νερού (... ° C)

- 5) Διαφορά θερμοκρασίας (... ° C)
- 6) Παροχή (m³ / h)
- 7) Ωρες λειτουργίας
- 8) Κωδικός

● **Πληροφορίες Ιστορικού Μενού:**

- 1) Τρέχον ημερομηνία (gg.aa.yy)
- 2) 1^η ημερομηνία..... 24^η ημερομηνία

● **Μενού σφάλματος:**

- 1) Σφάλμα 1 (Err-1): Υπολογισμός σφάλματος
- 2) Σφάλμα 2 (Err-2): Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
- 3) Σφάλμα 3 (Err-3): Σφάλμα μετρητή ροής

● **Τοποθέτηση:**

- 1) Η κατεύθυνση ροής του νερού με το βέλος στο θερμιδόμετρο θα πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια κατεύθυνση.
- 2) Υπάρχουν 2 αισθητήρες στο θερμιδόμετρο.
- 3) Ο αισθητήρας με το κόκκινο ταμπελάκι χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού (είσοδος νερού),
- 4) Ο αισθητήρας με το μπλέ ταμπελάκι χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του κρύου νερού (επιστροφή νερού).
- 5) Για να μπορέσει ο θερμιδομετρητής να επικοινωνήσει με το πρωτόκολλο M-BUS, όλοι οι θερμιδομετρητές συνδέονται με ένα μόνο καλώδιο 2x0,5 mm². Δεν υπάρχει πολικότητα στο καλωδιακό σύστημα.

● **Εγγύηση:**

- 1) Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος είναι 2 έτη μετά την πώληση.

● **Σημείωση:**

- 1) Σε περίπτωση μη τοποθέτησης φίλτρου στην εγκατάσταση ουδεμία εγγύηση ισχύει.